



ФЛАГШТОКИ ЗІ СКЛОВОЛОКНА, ПРАПОРИ, СЕРВІС, МОНТАЖ

+38 (044) 222-51-31 +38 (063) 451-51-51 +38 (068) 773-32-44

www.flagservice.com.ua, flagser@gmail.com

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРАПОРІВ, ВИРОБЛЕНИХ МЕТОДОМ ТЕРМОСУБЛІМАЦІЙНОГО ДРУКУ

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

1. Прапори повинні зберігатися в чистому стані в сухому і чистому місці в поліетиленових пакетах при кімнатній температурі і постійній вологості повітря.

УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Місце встановлення флагштоку зі скловолокна повинно бути вибрано з таким розрахунком, щоб прапор, який розвивається (розвіюється), перебував на відстані не менше 1 м (по горизонталі) від стін будівель, споруд, проводів, дерев, а також будь-яких інших об'єктів, при взаємодії з якими прапор може отримати пошкодження.

2. У разі встановлення двох і більше флагштоків відстань між ними повинна становити дві довжини прапора плюс не менше 50 см.

3. Кріплення прапора має відповідати виду кріплень встановленого флагштока, не мати дефектів, які можуть призвести до псування або передчасного зносу прапора.

4. Конструкція та матеріал флагштока повинні забезпечувати експлуатацію прапора тільки в розгорнутому стані. При «намотуванні» прапора на флагшток експлуатація не допускається. Такий стан прапора має бути виправлений власником. Ми рекомендуємо застосовувати флагштоки зі скловолокна.

5. При використанні прапорів на вулиці в залежності від пори року і забрудненості атмосфери повітря того місця, де встановлений флагшток з прапором, необхідно визначити період заміни прапорів і їх відновлення (прання, підшивка): від 1 разу на 2 тижні до 1 разу на місяць.

6. При використанні прапорів у закритих приміщеннях прання прапорів здійснювати в міру забруднення.

7. Прасування прапорів повинно здійснюватися в один шар при температурі не вище 150 о С. Забороняється прасування прапорів у складеному стані або прасування кількох прапорів одночасно.

8. Прапори розраховані на використання при помірному вітровому навантаженні. При силі вітру близько 20 м/с і більше експлуатація прапорів не допускається.

9. При експлуатації прапорів на флагштоках зі скловолокна, при швидкості вітру більше 20 м/с необхідно опустити прапор до середини флагштока, а під час вітру понад 35 м/с необхідно негайно зняти прапор з флагштока.

10. Не допускається використання при атмосферних опадах, які можуть викликати обмерзання прапора (мокрый сніг).

ДОГЛЯД ЗА ПРАПОРАМИ

Прання: сублімаційні вироби перуться при температурі 60 о С без виварювання, м'якими миючими засобами (відсутність лугів, кислот та інших агресивних сполук).

Відбілювання: допускається застосування засобів, що не містять сполуки з активним хлором.

Прасування: вся продукція з поліестрових волокон прасується на «двійці» (до 160 о С).

Хімчистка: не допускається.

Сушіння після прання: виріб, насичений вологою, має розвішуватися для сушіння. Сушити в сушильних барабанах заборонено.

ВИМОГИ ДО ВИКОРИСТАННЯ

1. Регулярний догляд за станом прапора.

2. При використанні декількох комплектів прапорів змінний комплект не повинен зберігатися в забрудненому, вологому вигляді.

3. Дотримання всіх умов зберігання і експлуатації прапорів.